FR

CONTENU DE L'EMBALLAGE

À l'arrivage du colis, vérifiez la présence de tous les composants:
-Chauffe-cire COMBI.



FONCTIONNEMENT

1. Mettez le pot de cire ou la cire en vrac dans le bac et couvrez-le avec le couvercle. Où insérez les cartouches dans leurs logements.
2. Branchez l'unité et tournez le bouton pour régler la température de la cire en pot, les lumières vont s'allumer et le chauffe-cire commencera à chauffer. Pour les chauffe-cartouches, il y a simplement un bouton M/A qui correspond à chacun des cartouches.
3. Veuillez débrancher l'appareil lors que la cire est prête à l'emploi.
4. Avant de commencer à retirer les poils, veuillez retirer la graisse et les restes de produits cosmétiques qui restent sur la peau. Vous pouvez aussi utiliser du talc pour absorber la graisse et l'humidité. Le talc fait que les poils s'adhèrent plus facilement à la cire.
5. Étaler la cire moelleuse sur la peau en suivant la direction de la croissance du poil.
6. Une fois la cire est fondue, veuillez l'appliquer sur la peau à traiter, à l'aide d'une spatule en bois. Plus fine la couche est, plus facile sera l'épilation.
7. Ne pas dépasser la surface de la bande de papier.
8. Tenez bien la bande de papier avec une main et utilisez l'autre pour faire pression sur la peau.
9. Tirez la bande de papier rapidement dans la direction contraire de la croissance du poil.
10. Après le traitement, veuillez appliquer une lotion lissante pour nettoyer la peau.

REMARQUES

o Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau.
o Veuillez débrancher l'appareil de la source d'alimentation quand vous ne l'utilisez pas et avant de le nettoyer.
o Gardez l'appareil dans un lieu sûr.
o Veuillez vérifier que le voltage de l'appareil et la source d'alimentation est identique.
o Vérifiez que la source d'alimentation a une prise de terre appropriée.
o Gardez l'appareil hors de la portée des enfants.
o Ne jamais toucher à l'appareil quand il est en fonctionnement.
o Veuillez débrancher l'appareil avant de retirer le pot de cire, le pot en aluminium ou le cartouche de l'appareil. Faites attention à ne pas vous brûler.
o Si l'appareil ne marche pas correctement ou la température atteinte n'est pas l'appropriée, veuillez débrancher l'appareil immédiatement et contacter le distributeur autorisé ou le fabricant.
o Ne pas utiliser sur des peaux irritées, ni sur les areas gonflées ou avec des bleus.
o Ne pas l'utiliser dans un bain ou à coté de n'importe quelle source d'eau/liquide.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CAPACITÉ	800gr + 3x100ml
DIM. EXTÉRIEURES	36 × 18 × 16,5cm
DIM. INTÉRIEURES	Ø 17.5 / Hauteur: 13cm.
TRANCHE DE TEMPÉRATURE	45 -105 °C.
TENSION NOMINALE	AC 220-240V 50/60Hz
PUISSANCE NOMINALE	320 w